

Loadsharing combination

	Load share by	easYgen-2x00													PowRcon		
		AMG2/ GCP-3x	AMG3 / GCP-2x	ASG411/SPM-Dx11-LSx	DSCL	DSL-2	DSL-2XT	easYgen-3x00	easYgen-3x00XT	EGCP-1	EGCP-2	EGCP-3	MFR15	MFR2/MFR3		2301A LSSC	2301D
AMG2/ GCP-3x/PCM/PCL	CAN CAL	X	X	--	--	--	--	LSG	LSIM	LSIM	--	--	X	--	--	--	--
AMG3 / GCP-2x	CAN CAL	X	X	--	--	--	--	LSG	LSIM	LSIM	--	--	X	--	--	--	--
ASG411/SPM-Dx11-LSx	Analog LS, kW 0-4V, kVAR 0-5V	--	--	X	--	--	--	LSG	--	--	--	X	--	--	--	--	--
DSCL	EcheLON	--	--	--	X	--	--	--	--	--	X	--	--	LSIM	--	--	--
DSL-2 Ethernet	Ethernet	--	--	--	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DSL-2XT	Ethernet	--	--	--	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
easYgen-2x00/3x00	CAN Open	LSG	LSG	LSG	--	--	--	X	LSG	LSG	--	LSG	LSG	--	--	--	--
easYgen-3x00XT	CANopen	LSG	LSG	LSG	--	--	--	X	LSG	LSG	--	LSG	LSG	--	--	--	--
EGCP-1	RS485 Modbus Loadsharing	LSIM	LSIM	--	--	--	--	LSG	X	X	--	--	LSIM	--	--	--	--
EGCP-2	RS485 Modbus Loadsharing	LSIM	LSIM	--	--	--	--	LSG	X	X	--	--	LSIM	--	--	--	--
EGCP-3	EcheLON	--	--	--	X	--	--	--	--	--	X	--	--	--	--	--	--
MFR15	Analog LS, kW 0-4V, kVAR 0-5V	--	--	X	--	--	--	LSG	--	--	--	X	--	--	--	--	--
MFR2 /MFR3	CAN CAL	X	X	--	--	--	--	--	LSIM	LSIM	--	--	X	--	--	--	--
2301A LSSC	kW 0-3V	--	--	--	LSIM	--	--	LSG	--	--	--	--	--	X	--	--	--
2301D	kW 0-3V	--	--	--	--	--	--	LSG	--	--	--	--	--	X	X	X	--
2301E	kW 0-3V	--	--	--	--	--	--	LSG	--	--	--	--	--	X	X	X	--
PowRcon	kW 0-5V	--	--	--	--	--	--	LSG	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Loadshare Gateways

LSG <https://support.easYgen.org/en/search?q=lsG>

LSIM <https://www.woodward.com/en/search#e=0&q=02031>

EGCP-2 GCP-30

<https://www.woodward.com/en/search#e=0&q=37407>

supplied by www.ProconX.com

-- consider a LSM Loadshare Module at each generator kW 0-3V